

[공통, 시작하기전에]

차대번호 (VIN) 표시 위치

<https://bekomcar.com/ko/tutorial/pdf/25/>

차량에 따라 VIN이 다른 위치에 표시될 수 있다. 그러나 일반적으로 VIN은 운전석 도어잡과 엔진 블록 앞 부분에서 찾을 수 있다. 각 차량별 메뉴얼을 참조한다.



(1) 혼다 차량 차대번호 VIN 위치



운전석 도어잠 스티커에 VIN이 있다-



VIN은 운전석 앞유리 코너에 있다-



또한 VIN은 엔진룸 카울 커버 영역에 표시된다-

레퍼런스

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_identification_number
2. <https://uaw.org/standing-committees/union-label/how-to-read-your-vin/>

🔗 관련 콘텐츠 & 💬 Comments

1. 🛠 차량 유지 보수 기본 사항 배우기
2. 🛠 엔진룸등의 플라스틱 클립중 +자 모양 탈거하고 장착하기
3. 🛠 정비사들이 들려주는 정비작업시 중요한것들과 유용한 팁들
4. 🛠 전세계 주요차량 엔진오일 드레인 플러그 토크값
5. 🛠 토크값 변환어플리케이션
6. 🛠 차량을 밀어서 이동시킬때에 주의점
7. 🛠 자동차 정비 매뉴얼 확보후 작업진행
8. 🛠 필수도구 준비, 자가정비에 필수
9. 🛠 자가정비초기에 하는 실수들

👤 문선주, 편집일: 2021년 9월 1일 10:00 오전

🚫 **면책조항!** 모든 차량이 다르기 때문에 정비 작업 전에 해당 차량의 정비매뉴얼 지침을 지켜야 한다. 베컴카는 웹사이트에 포함된 정보의 사용으로 인한 모든 직,간접적으로 발생한 재산 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않는다. 사용자의 전적인 책임하에 홈페이지 콘텐츠를 사용하여야 한다.