

[공통, 브레이크액 점검 & 교환]

브레이크액 점검

<https://bekomcar.com/ko/tutorial/pdf/4/>

⚠ 브레이크액이 자동차에 묻지 않도록 한다

브레이크액은 안전과 직접적으로 관련되어 있다. 매우 중요한 정비항목이다. 또한 제대로 정비를 하지 못할 경우 고가의 ABS등 고장으로 이어질수 있다.



아래는 일반적인 경우이다. 각 차량별 메뉴얼을 감안하여 점검을 하도록 한다.

1. 일반적으로 2~3년마다 브레이크액을 교환하도록 한다
2. 수분테스트를 하여 3%정도가 되면 교환을 하도록 한다
3. 엔진오일교환시 오염도 및 수분함유량 테스트를 한다

태그

#전기차, #내연기관, #하이브리드, #LPG, #디젤, #휘발유, #CNG

관련 콘텐츠 & Comments

- 8세대 시빅 2.0 브레이크액 블리딩
- DOT3, DOT4, DOT5 및 DOT5.1의 브레이크액 (오일) 차이점은 무엇입니까?
- 시빅 우핸들 브레이크오일 교환 (밀어내기식)
- 브레이크오일 혼자 교환하기

브레이크오일은 가능한 엔진오일 교환시 간단하게 점검하는것도 좋겠다..

2022년 2월 18일 3:18 오후, #C364, (@sunjoo.moon)

문선주, 편집일: 2022년 6월 19일 3:36 오후

ⓘ **면책조항!** 모든 차량이 다르기 때문에 정비 작업 전에 해당 차량의 정비매뉴얼 지침을 지켜야 한다. 베콤카는 웹사이트에 포함된 정보의 사용으로 인한 모든 직.간접적으로 발생한 재산 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않는다. 사용자의 전적인 책임하에 홈페이지 콘텐츠를 사용하여야 한다.