

[Honda, 机油]

第八代思域 1.8L

<https://bekomcar.com/zh-hans/tutorial/pdf/23/>

▲不要过度拧紧排放塞。它可能会穿过塞子。

17mm 发动机放油塞的扭矩为 39Nm。购买 5W-20 或 5W-30 油或您最喜欢的发动机油。铝制防碎垫圈尺寸为 M14，厚度为 2mm。



本田手册要求您每行驶 20,000 公里更换发动机机油滤清器和空气滤清器。运用常识，检查空气过滤器并适当更换。另外，尽量使用正品本田发动机机油滤清器。此过程仅适用于发动机机油，不包括更换发动机机油滤清器或空气滤清器。

第八代思域1.8L，所需机油量为4L。

(1) 简单的机油更换步骤



bekomcar.com

排放现有的发动机油-



测量排出的发动机油-



准备相同体积的机油-



使用漏斗注入新的发动机油-



仔细检查发动机油位-

⌚ 相关内容 & 🎙 Comments

1. ⌚发动机机油滤清器 15400-RAF-T01
2. ⌚如何使用油尺检查发动机机油位
3. ⌚机油101，你需要知道的要点
4. ⌚엔진오일 캡 여는 방법
5. ⌚터보 직분사엔진(TDI), API SP이나 ILSAC GF-6 등급 엔진오일을 사용한다.
6. ⌚Lexus RX350 엔진오일 교환

오일교환 주기는 차량별 엔진상태 및 운행환경드를 생각하여 조정하는것도 좋겠다. .

2022年2月18日 15:07, #C359, (@sunjoo.moon)

⌚文善柱, 编辑日期: 2021年8月14日 15:08

①**免责声明**！所有汽车都不同，因此在进行任何维修工作之前，请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。