

[Honda, 制动液]

第 8 代思域 2.0 制动液更换

<https://bekomcar.com/zh-hans/tutorial/pdf/27/>

▲使用正品本田制动液 DOT3 或 DOT4 避免在任何塑料或油漆表面上使用制动液，如果接触立即擦掉 注意安全，避免液体接触眼睛和皮肤。

正品本田刹车油DOT3或DOT4 x 2瓶，共1升。确保主缸中的制动液永远不会低于最低线。这会将空气带入制动系统。与其他车辆不同，本田的放血过程从驾驶员侧左前、右前、右后、左后开始。



有三种方法可以放出制动液。一种是用机器做出血。第二个是两人过程，最后一个是一个人过程。这是两个人的过程。

使用火鸡油或注射器或您最喜欢的方法取出尽可能多的旧制动液。将旧液体倒入瓶中。将干净的透明管浸入装有旧液体的瓶子底部。这将防止空气回流到放气螺钉。

对于本田，从驾驶员侧开始出血，右前，右后左后。是的，这并不常见。但这就是服务手册对大多数本田车辆的建议。因此，再次参考您的车辆维修手册很重要。

一个人摔坏了稍微松开放气螺钉，以便制动液可以从软管中流出。一个人踩下制动踏板几次。然后，密切监视从系统中流出的旧液体进入透明软管。每次试验后，确保主缸液位永远不会低于最低线。将更多制动液加满至最高液位。再次开始排放制动液并重复该过程，直到干净的制动液流出软管。如果您在软管中看到气泡，则表示系统中有空气。将其放气，直到在流体中看不到气泡。

完成所有四个轮子的放气后，关闭放气螺钉。最后一步，确保在驾驶前踩下制动踏板数次或数次，以在制动系统中建立足够的压力。

参考

1. <https://www.youtube.com/watch?v=n1NvtUwfRjC>
2. https://www.youtube.com/watch?v=ag-Q_IP0dOk
3. <https://www.youtube.com/watch?v=ioHjV4d6Bwk>
4. https://www.youtube.com/watch?v=XgGDn_dCwMQ

🔗 相关内容 & 💬 Comments

1. 🔄 刹车油保养
2. 🔄 DOT3、DOT4、DOT5和 DOT5.1的刹车油有什么区别?
3. 🔄 시빅 우핸들 브레이크오일 교환 (밀어내기식)
4. 🔄 브레이크오일 혼자 교환하기

브레이크 블리딩 스크류에 완전밀봉되지 않으면 호스에 조금씩 공기 방울이 나올 수 있다. 브레이크 시스템에 공기가 있어서가 아닌경우이니 참조한다. .

2022年2月18日 15:20, #C365, (@sunjoo.moon)

👤 文善柱, 编辑日期: 2021年8月13日 07:40

⚠️ **免责声明!** 所有汽车都不同, 因此在进行任何维修工作之前, 请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。