

[常见的, 制动液]

刹车油保养

<https://bekomcar.com/zh-hans/tutorial/pdf/4/>

⚠️ 避免制动液接触发动机舱或车身。

刹车油直接关系到安全。这是一项非常重要的维护工作。此外，维护不当的制动液可能导致昂贵的ABS和其他系统出现故障。



下面是一个一般情况。请查看用户手册以进行适当的维护。

1. 一般来说，您应该每两年更换一次制动液。
2. 进行水分测试，达到3%时更换。
3. 更换发动机油时测量水分含量和污染程度。

🏷️ 标签

#전기차, #내연기관, #하이브리드, #LPG, #디젤, #휘발유, #CNG

🔗 相关内容 & 💬 Comments

1. 🔄 第 8 代思域 2.0 制动液更换
2. 🔄 DOT3、DOT4、DOT5和 DOT5.1的刹车油有什么区别?
3. 🔄 시빅 우핸들 브레이크오일 교환 (밀어내기식)
4. 🔄 브레이크오일 혼자 교환하기

브레이크오일은 가능한 엔진오일 교환시 간단하게 점검하는것도 좋겠다..

2022年2月18日 15:18, #C364, (@sunjoo.moon)

👤 文善柱, 编辑日期: 2022年6月19日 15:36

⚠️ **免责声明!** 所有汽车都不同, 因此在进行任何维修工作之前, 请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。