

[Honda, إلكترونيات السيارات]

혼다차량 어코드, 시빅, CRV등 안드로이드 설치시 라디오 볼트 탈거하기

<https://bekomcar.com/ar/tutorial/pdf/97/>

⚠볼트 머리가 뭉개지지 않도록한다. 십자드라이버 사용은 피하도록 한다. 특히 왼쪽은 공간의 뒤틀림이 있어서 라쳇사용시 노하우가 필요하다.

대략 90도 각도로 하늘을 향해있는 볼트두개를 풀어야함. 혼다는 차량별 8mm, 10mm, 12mm 중 하나를 사용한다. 볼트는 + 자 드라이버 사용가능한것 아닌것이 차종별로 다르다. 어코드 9세대는 위치 및 공간 제약 때문에 스테리 라쳇과 소켓을 사용하는것이 좋다. 아니면 사실상 탈거하기 매우 어렵다. 안드로이드 혹은 어라운드 카메라 설치시 풀어야 하는 볼트이다.



혼다 어코드 9세대. 9 5세대 라디오 탈거시 아래쪽 천장쪽 좌 우 하나씩 두개의 볼트를 풀어야한다. 위치때문에 잘 보이지 않는다.

Step1

혼다 시빅 9세대 이다.점검 거울에 보이는것이 8mm 라디오 고정볼트이다. 양 쪽에 두개 있다.

Step2



혼다 어코드 9세대 안드로이드 설치시, 라디오가 브라켓에 고정되어 있다. 즉 왼쪽 오른쪽 하나씩 2개가 라디오 고정볼트가 있다. 검사거울로 확인하거나 손으로 더듬어서 찾을수 있다. 다음에 아주길이가 작은 라쳇과 소켓으로 볼트를 탈거한다. 사실 이 작업은 적절한 연장없으면 매우 힘든작업이고 경험도 필요한 작업이다.

Step3



혼다 어코드 9세대 안드로이드 설치를 위한 라디오 탈거시 아래쪽 천장에서 탈거한 10mm (12mm인지 체크요) 볼트이다. 10mm 아니면 12mm볼트인데 기억이 가물하다. 양쪽 하나씩 두개를 풀어야 한다. 이 볼트 제거 작업이 끝나면 나머지는 비교적 쉽게 할 수 있다.

Step4



혼다 어코드 7세대이다. 화살표 부근에 하늘쳐다보는 8mm라디오 고정볼트가 있다. 어라운드나 안드로이드 오토 설치시 탈거가 필요하다.

العلامات

#전기차, #내연기관, #하이브리드, #LPG, #디젤, #휘발유, #CNG

Comments المحتويات ذات الصلة &

1. 2008 سيفيك , إزالة اثنين من البراغي 8 مم يحملان وحدة الراديو
2. Tiguan 2013 Android Installation
3. 채널 블랙박스 ITRONICS, ITB-7000PLUS 설치하기
4. 마즈다 2012 Mazda 5, 360 어라운드 카메라 설치하기
5. 어코드 7세대 북미버전에 안드로이드 설치하기
6. 전기선 연결하기
7. 어코드 8세대 안드로이드 설치하기
8. LEXUS IS 350/250/200 안드로이드 설치
9. CR-V 안드로이드 설치

연장없이는 정말 어려운 작업이다.특히 왼쪽 볼트는 정말 스테라켓등 도구가 필요한 작업이라. 2000년 중반부터 2015정도까지의 혼다 어코드 시빅 등이 다 비슷한 구조를 가지고 있다. .

ديسمبر 25, 2021, 3:55 م, (@sunjoo.moon# , C134,

سنجو مون , عدل التاريخ: يوليو 6, 2022, 9:06 ص

جميع السيارات مختلفة , لذا يرجى قراءة دليل الخدمة الخاص بمركبتك قبل أي أعمال إصلاح. لا تتحمل bekomcar أي **تنصل !** مسؤولية عن تلف الممتلكات و / أو الإصابة التي تحدث بشكل مباشر و / أو غير مباشر نتيجة لأي من المعلومات الواردة في الموقع. استخدام هذه المعلومات على مسؤوليتك الخاصة.