

[Honda, Car electronics]

## 어코드 7세대 북미버전에 안드로이드 설치하기

<https://bekomcar.com/en/tutorial/pdf/118/>

▲설치시에는 가능한 배터리 코넥터를 탈거후에 설치하도록 한다.

어코드7세대의 대시보드 상단에 설치하는 것외 송풍구 아래쪽에 설치하는 방법 2가지가 있다. 각 자 선호하는 안드로이드 헤드유닛을 설치한다. 일반적인 설치방법과 동일하다.



8G+128G IPS DSP Android 11, Navifly 안드로이드 헤드유닛. Credit: <https://www.aliexpress.com/item/1005002021909949.html>

## References

1. <https://www.aliexpress.com/item/1005002021909949.html>

## Tags

#전기차, #내연기관, #하이브리드, #LPG, #디젤, #휘발유, #CNG

## Related contents & Comments

1. 2008 Civic, removal of two 8mm bolts holding the radio unit
2. 혼다차량 어코드, 시빅, CRV 등 안드로이드 설치시 라디오 볼트 탈거하기
3. Tiguan 2013 Android Installation
4. 2채널 블랙박스 ITRONICS, ITB-7000PLUS 설치하기
5. 마즈다 2012 Mazda 5, 360 어라운드 카메라 설치하기
6. 전기선 연결하기
7. 어코드 8세대 안드로이드 설치하기
8. LEXUS IS 350/250/200 안드로이드 설치
9. CR-V 안드로이드 설치

안드로이드 설치하는 어렵지 않다. 다만, 특정 기능등을 연결시에는 작업의 종류에 따라서 시간이 많이 걸릴수 있다. 예를들면 360도 어라운드 뷰 카메라를 설치하여 안드로이드와 연동하는 경우이다. 특히 사이트 카메라 작업과 대시보드로 가져오는 작업이 상당한 경험과 요령을 필요로 한다..

June 9, 2022, 5:46 p.m., #C1,133, (@sunjoo.moon)

SunJoo Moon , Edit Date: June 26, 2022, 1:03 p.m.

**Disclaimer !** All cars are different, so please read the service manual for your vehicle before any repair work. bekomcar assumes no liability for property damage and/or injury incurred directly and/or indirectly as a result of any of the information contained in the website. Use this information at your own risk.