

[ATF) سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي (Honda,

استبدال طريقة التصريف من الجيل الثامن سيفيك 2.0 (SI)

<https://bekomcar.com/ar/tutorial/pdf/30/>

⚠ استخدم سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي الأصلي من هوندا (ATF). يجب أن يكون قابس تصريف ATF عزمًا حتى 49 نيوتن متر ويجب استخدام غسالة التفسير الجديدة.

قم بتسخين المحرك ، وأوقف المحرك وانتظر لمدة 60 ثانية. ثم تحقق من مستوى سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي. افتح عصا الغمس ATF لتسهيل التصريف. تحقق من حجم ATF الذي تم تصريفه ، وقم بوضعه في نفس الحجم من ATF. قم بتنظيف الأجزاء المعدنية في قابس التصريف ، ضع غسالة سحق جديدة. عزم القابس إلى 49 نيوتن متر.



bekomcar.com

اعتمادًا على مستوى التلوث لحالة سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي (ATF) ، يلزم وجود علبة واحدة أو اثنتين أو ثلاث عبوات سعة 4 لترات من هوندا ATF الأصلي. عند قياس مستوى ATF ، تأكد من أن المحرك في درجة حرارة التشغيل ، وأغلق السيارة ، وانتظر لمدة 60 ثانية ثم قم بقياس مستوى ATF.

(1) طريقة استنزاف هوندا سيفيك خطوات استبدال ATF



تحقق من مستوى ATF الحالي وتأكد من أن المستوى بين الحد الأدنى والحد الأقصى للخطوط. تأكد من أن المحرك في درجة حرارة التشغيل وأغلق السيارة لمدة 60 ثانية قبل قياس المستوى.



تفقد سداة تصريف ATF باستخدام المزلاج 3/8". تُظهر الصورة شريط قاطع 1/2 بوصة مع محول 3/8 بوصة.



استنزاف ATF وقياس الكمية التي يتم استنزافها لأغراض إحصائية وإعادة التعبئة.-



امسح أي أجزاء معدنية من قابس تصريف ATF ، ضع غسالة سحق جديدة ، وقم بتدوير سدادة التصريف بقدرة 49 نيوتن متر. يرجى وضع غسالة السحق الجديدة وعدم شد سدادة التصريف. ثم ، باستخدام منطف الفرامل ، قم بتنظيف منطقة سدادة التصريف تمامًا.



قم بتنظيف منطقة قابس تصريف ATF ، ووضع غسالة سحق جديدة وعزم قابس تصريف ATF إلى 49 نيوتن متر-



ضع سائل هوندا ATF الأصلي الجديد باستخدام القمع الطويل.-



قم بتبديل التروس من P ، N ، D ، R ، S ، إلخ. توقف مؤقتًا لمدة 5 ثوانٍ لكل مفتاح تروس وكرر العملية ثلاث مرات.-



بعد التصريف الأول أو الثاني أو الثالث من ATF ، تحقق من مستوى سائل ATF باستخدام عصا الغمس. تأكد من أن المستوى يقع بين الخطوط التي تم تفقيسها. من المهم أن يعمل المحرك في درجة حرارة التشغيل ، وإيقاف تشغيل السيارة ، والانتظار لمدة 60 ثانية ، ثم قياس مستوى ATF.

(2) نصائح وممارسات مهمة



في كثير من الأحيان يمكن لسدادات التصريف الصدئة أن تطرح تحديات في فك سدادة التصريف. استخدم منظف الفرامل أو نظف الصدأ بالفرشاة المعدنية أولاً. قم بإلصاق المحول بمقاس 3/8 بوصة ، ثم قم بمطرقة المحول برفق للتغلغل في الفتحة ، ثم قم بفك قابس التصريف أولاً. إذا كان الأمر كذلك ، كرر العملية وفكها عدة مرات ثم قم أخيراً بفك سدادة التصريف..

العلامات

#내연기관, #휘발유

Comments & المحتويات ذات الصلة

1. ATF استبدال فلتر , 8th Gen Civic 1.8 & 2.0
2. قياس الجيل الثامن من سيفيك 1.8 , 2.0 , مستوى SI ATF
3. 2008 سيفيك SI ATF فلتر واستبدال ATF
4. فحص تلوث ATF وتوقيت استبدال ATF عن طريق مقارنة الألوان
5. Lexus RX350 میشنوئل 교환

여러 미션오ئل 종류가 있다. 가장 좋은것은 제조사가 지정한 순정 미션오ئل을 사용하는것이다. 다음에 호환되는 미션액인데, 미션은 차량별로 민감한 경우가 있다. 그래서 호환되는것은 신중히 사용하는것도 좋을 듯 하다. .

أغسطس 10, 2022, 4:02 م, (@sunjoo.moon# , C1589)

혼다 차량은 미션오ئل 교환이 비교적 쉬운편이다. 항상 안전에 유의한다. 그리고 미션오ئل 레벨을 꼭 잘 지킴으로써 한다. .

فبراير 18, 2022, 3:27 م, (@sunjoo.moon# , C370)

سنجو مون , عدل التاريخ: أغسطس 23, 2022, 7:39 ص
جميع السيارات مختلفة , لذا يرجى قراءة دليل الخدمة الخاص بمركبتك قبل أي أعمال إصلاح. لا تتحمل bekomcar أي تنصل!
مسؤولية عن تلف الممتلكات و / أو الإصابة التي تحدث بشكل مباشر و / أو غير مباشر نتيجة لأي من المعلومات الواردة في الموقع.
استخدام هذه المعلومات على مسؤوليتك الخاصة.