

[Common, Engine oil]

엔진오일 캡 여는 방법

<https://bekomcar.com/en/tutorial/pdf/115/>

▲너무 짝 눌러서 부러뜨리지 않게 한다

힘들 때는 플라이어를 이용해서 엔진오일 캡을 열면 편하다.



플라이어를 이용한 엔진오일캡 여는 방법

Related contents & Comments

1.  Engine oil filter 15400-RAF-T01
2.  8th Gen Civic 1.8L Engine oil change
3.  How to check the engine oil level using the dip stick
4.  Engine oil 101, essentials you need to know
5.  터보 직분사엔진(TDI), API SP이나 ILSAC GF-6 등급 엔진오일을 사용한다.
6.  Lexus RX350 엔진오일 교환

이건 특히 여성운전자에게는 좋다.

April 24, 2022, 2:38 p.m., #C766, (@sunjoo.moon)

 SunJoo Moon , Edit Date: April 24, 2022, 2:38 p.m.

⚠ Disclaimer ! All cars are different, so please read the service manual for your vehicle before any repair work. bekomcar assumes no liability for property damage and/or injury incurred directly and/or indirectly as a result of any of the information contained in the website. Use this information at your own risk.