

[常见的, 紧急情况]

## 低油量警告

<https://bekomcar.com/zh-hans/tutorial/pdf/17/>

**▲**车辆可能会熄火并损坏燃油泵。

这告诉我们，剩下的燃料不多了，应该在下一个可用的加油站加满。通常，根据您的油箱配置，您可以在灯亮后行驶约 50 公里。



**bekomcar.com**

## ▶ 标签

#내연기관, #하이브리드, #LPG, #디젤, #휘발유, #CNG

## 🔗 相关内容 & 💬 Comments

1. 🔗 发动机机油压力低
2. 🔗 检查发动机警告灯闪烁
3. 🔗 温度警示灯
4. 🔗 低电量警告灯
5. 🔗 汽车启动问题
6. 🔗 如何在采埃孚 8 档变速器中手动切换到空档
7. 🔗 침수차량상태 파악 및 관리하기
8. 🔗 메인휴즈 단선으로 시동이 걸리지 않을때 임시정비 방법
9. 🔗 驾驶时爆胎

연료가 연료펌프의 열을 식혀준다. 그래서 가능한 25%이상 연료를 채우는것이 좋을것 같다. .

2022年2月18日 14:37, #C345, (@sunjoo.moon)

👤 文善柱, 编辑日期: 2021年12月23日 09:25

⚠️ **免责声明!** 所有汽车都不同, 因此在进行任何维修工作之前, 请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。