

[常见的, 在开始之前]

在哪里可以找到车辆识别号 (VIN)

<https://bekomcar.com/zh-hans/tutorial/pdf/25/>

根据您的车辆，VIN 可能会显示在不同的位置。但通常，VIN 可以在驾驶员侧门框和发动机缸体前找到。请参阅您自己车辆的车主手册。



(1) 本田车辆 VIN 位置



驾驶员侧门框贴纸上有 VIN。 -



VIN 位于驾驶员侧挡风玻璃角。 -



发动机室整流罩盖区域也标有VIN。 -

参考

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_identification_number
2. <https://uaw.org/standing-committees/union-label/how-to-read-your-vin/>

🔗 相关内容 & 💬 Comments

1. 🔗 首先学习汽车维修基础知识。
2. 🔗 엔진룸등의 플라스틱 클립중 +자 모양 탈거하고 장착하기
3. 🔗 정비사들이 들려주는 정비작업시 중요한것들과 유용한 팁들
4. 🔗 전세계 주요차량 엔진오일 드레인 플러그 토크값
5. 🔗 토크값 변환어플리케이션
6. 🔗 차량을 밀어서 이동시킬때에 주의점
7. 🔗 首先固定并阅读汽车维修手册
8. 🔗 先购买必备工具
9. 🔗 常见错误

👤 文善柱, 编辑日期: 2021年9月1日 10:00

🚫 **免责声明!** 所有汽车都不同, 因此在进行任何维修工作之前, 请阅读您车辆的维修手册。 bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。 使用此信息的风险由您自行承担。