


[Acura, 转移油]

2008 讴歌 MDX 分动箱换油


<https://bekomcar.com/zh-hans/tutorial/pdf/56/>

本教程所需的零件和工具。

1. 通用工具箱 2. 多用途扭力扳手 10Nm~150Nm

 使用正确的分动箱油液规格（Honda SAE 80W90）。对填充塞和排放塞使用正确的扭矩规格（44 Nm，32 lbs ft）

更换 2008 Acura MDX 分动箱油需要正品本田 SAE 80W90 双曲面齿轮油（0.45 夸脱或 0.43 L）。虽然这是针对讴歌 MDX 的，但同样的过程也适用于其他讴歌和本田汽车。



视频网址: https://www.youtube.com/watch?v=tuy4m_zCtMI

参考

1. <https://acurazine.com/forums/3g-rdx-diy-faq-460/important-torque-numbers-978718/>

트랜스퍼 오일은 미션오일고 같은 경우도 있다. 중요한것은 각자 메뉴얼을 참고하여 규격에 맞는 트랜스퍼오일을 사용한다..

2022年2月18日 15:32, #C374, (@sunjoo.moon)

👤 文善柱, 编辑日期: 2021年8月26日 11:21

⚠️ **免责声明!** 所有汽车都不同, 因此在进行任何维修工作之前, 请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。